



## Drucken - Schneiden - SolProtect® ... fertig!

### SolProtect®-Anwendungsinformationen

Für die einfache Anwendung mit SolProtect® besorgen Sie sich bei Ihrem Fachhändler den SolProtect®-Spezialschwamm, oder noch besser den praktischen GRIPS (Schwamm mit Klemmgriff) und die SOLBOX (Arbeits- und Aufbewahrungsbehälter).

Füllen Sie ca. 2-fingerbreit SolProtect®-Flüssiglaminat in die SolBox.

Stellen Sie den trockenen Schwamm in das Flüssiglaminat, bis er sich mit einer ausreichenden Menge SolProtect® vollgesogen hat.

Überschüssige Menge am Behälterrand abstreifen...

und SolProtect® zügig und gleichmäßig auftragen. Auf unserer Webseite finden Sie ein kurzes Video!

An wenigen schwierigen Materialien kann es beim Auftragen von SolProtect® Benetzungsprobleme geben. In diesem Fall empfehlen wir das spezielle **SolProtect+** mit verstärkter Benetzung. Sollte das Problem trotzdem noch bestehen, sofort das SolProtect® mit saugfähigem Papier trocken abwischen und mit dem Schwamm eine neue Schicht darüber auftragen.

Kontrolle, ob überall vollflächig SolProtect® aufgetragen wurde.

Der Luftstrom eines Ventilators kann die Trockenzeit wesentlich verkürzen.

Nach einer Trockenzeit je nach Raumtemperatur von ca. 10-20 Minuten...

die Aufkleber entgittern... fertig!

Der Schwamm kann für die nächste Anwendung in der gut verschlossenen SolBox mit einer kleinen Menge SolProtect® aufbewahrt werden.

Aktuelle Informationen und Video-Anleitung unter:  
[www.solprotect.com](http://www.solprotect.com)